

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СИ-АРТ»

 М.Е. Налькин

"30" ноября 2019 г.



**«Внутреннее программное обеспечение (FWM) для прибора учета
СТЭМ-300»**

Инструкция по установке

НШТВ.00002-02И1

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

3. Для выполнения программирования (установки) встроенного ПО на ПУ необходимо выполнить описанные ниже действия в указанном порядке:

№ операции	Наименование и содержание операций
1	Подготовка оборудования.
1.1	Включить питание стенда. Подождать 10 сек.
1.2	Включить системный блок ПК, дождаться загрузки системы. Проверить наличие подключения к сети Интернет.
1.3	На рабочем столе запустить программу Manufacturing Tools.
2	Регулировка и программирование печатного узла
2.1	Надеть антистатические перчатки. Установить незапрограммированный печатный узел на игольчатое поле устройства, дисплеем вверх, и закрепить прижимным устройством.
2.2	В окне программы «Manufacturing Tools» нажать кнопку «НАЧАТЬ», затем кнопку «ОК». Запустится процесс автоматической регулировки (15 мин).
3	После процедуры регулировки
3.1	Поднять рукоятку прижимного устройство вверх, снять запрограммированный печатный узел с устройства коммутации.
4	ПУ успешно запрограммирован. Завершить работу.

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
										3
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

